

1.1 Indossare e regolare il dispositivo di protezione individuale

Indossare la visiera e regolare la lunghezza della fascia trasversale superiore scegliendo la posizione più opportuna del meccanismo di piolini ad incastro, in modo che questa fasci, senza stringere, la circonferenza massima della testa.

Per verificare la corretta regolazione della bardatura, abbassare lo schermo parallelamente al viso e scuotere il capo con bruschi movimenti alternati orizzontali/verticali. Verificare quindi che la visiera non si sia scalzata o mossa. Ripetere fino ad una calzatura ottimale.

I meccanismi di fissaggio laterali consentono la rotazione dello schermo per un angolo massimo di circa 90°.

1.2 Uso e conservazione

Il DPI oggetto del presente documento è un dispositivo di protezione individuale atto a proteggere l'utilizzatore dal rischio meccanico derivante dalla proiezione di detriti nello svolgimento di operazioni riconducibili al settore del giardinaggio, anche professionale.

Al primo impiego, togliere la pellicola protettiva applicata sullo schermo.

Prima dell'uso verificare che la superficie dello schermo non presenti irregolarità, tagli, ammaccature o quant'altro possa precludere la visibilità e le caratteristiche di sicurezza. Indossare la visiera per l'intera durata di esposizione ai rischi.

Lasciare l'area a rischio se la visiera di protezione si danneggia. Le visiere devono essere conservate nel loro imballo originale. Non appoggiare alcun peso su di esse.

In fase di movimentazione della merce tale confezione deve sempre essere tenuta all'interno di un cartone resistente.

Conservare in luogo asciutto, fresco e ventilato, al riparo dai raggi solari e lontano da sostanze chimiche (vapori organici) e abrasive ad una temperatura compresa fra i +5°C e +30°C. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato la visiera conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo.

1.3 Manutenzione

Pulire regolarmente la visiera protettiva dopo ogni uso, sciacquando subito la superficie dello schermo con il liquido pulente. Se necessario prima del risciacquo, si consiglia di immergere la visiera per qualche minuto nel liquido pulente per ammorbidire lo sporco resistente.

In caso sia necessario effettuare una sterilizzazione del prodotto, effettuare sterilizzazione a bassa temperatura con perossido di idrogeno e plasma mediante apposito macchinario.

Non usare mai solventi, benzine, alcoli, detergenti abrasivi o fortemente alcalini. Usare acqua tiepida e sapone neutro oppure qualsiasi detergente convenzionale per impiego ottico. Per asciugare, usare panni assorbenti o tessuti soffici per non graffiare la visiera, non asciugare al sole o vicino a fonti di calore.

1.4 Scadenza e invecchiamento

La durata d'impiego dipende dalla cura che ne avrà l'utilizzatore e dalle condizioni di utilizzo.

Sostituire il DPI se compaiono sulla sua superficie evidenti segni di danneggiamento quali rigature, tagli, deformazioni o ammaccature. Il DPI deve essere smaltito in osservanza delle locali normative vigenti in materia. Sostituire comunque il DPI dopo cinque anni dall'acquisto.



La marcatura CE indica che questi schermi facciali sono dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili, contenuti nel regolamento (EU) 2016/425 e che sono state certificate secondo la norma EN 166:2001 per:

- protezione contro le particelle ad alta velocità - media energia di impatto;
- protezione contro gli spruzzi di liquidi;

dall'organismo notificato:

Certottica s.c.r.l.

Z.I. Villanova - 32013 Longarone (BL) Italia

N. 0530

Prodotto da AGP s.r.l.

Reg. Taverne 72 - 14018 Villafranca d'Asti (AT) Italy

MADE IN ITALY

